

Centrale 2 Loop



TFA2-596



















Centrale analogica indirizzata. 2 Loop di rilevazione, ogni Loop gestisce 198 rivelatori e 99 moduli, per un totale di 596 dispositivi indirizzati. Gestione di 300 Zone più 100 Zone virtuali. Gestioni automatizzate: 200 Formule, 100 Piani di allarme, 32 Fasce orarie, 4 Anni calendario, 1 Test ciclico Server. Uscite di segnalazione: 2 relè specializzati, 3 relè programmabili, 3 open collector programmabili, 1 controllata per sirena, 1 reset. 2 Bus di Sistema: Bus Master e Bus Slave. Espandibilità Sistema fino a 16 dispositivi di espansione. Interfaccia utente: display grafico a colori 482x272 pixel, tastiera di programmazione e gestione 16 Led di segnalazione, Sintesi vocale.

Vettore telefonico integrato IP. 4 canali di comunicazione: Local Server, Remote Server, Tecnoserver, Call back. 8 comunicatori telefonici per la notifica di eventi, comunicatore di Call back dedicato al collegamento con il centro di gestione TCP/IP. Eventi trasmissibili 15 categorie. Recapiti 2 indirizzi IP per ogni comunicatore. 5 protocolli di comunicazione. Completa gestione RSC® del Sistema: programmazione, telegestione e controllo di tutti i parametri di funzionamento. Memoria Flash integrata per la personalizzazione del vocabolario. Interfaccia USB. Porta per stampante. Alimentatore modulare switching 5A-27,6V DC. Contenitore metallico. Grado di protezione IP30. Alloggiamento batteria: 2 da 12V-12Ah. Dimensioni (L x A x P) 441 x 347 x 149mm.

EN 54-2: 1997+A1:2006 EN 54-4: 1997+A2:2006. Certificato di omologazione 0051-CPR-0389.

Codice: TF1TFA2596-IT

GENERALITÀ

La centrale analogica indirizzata di rilevazione incendio TFA2-596 è stata progettata e costruita in conformità alle norme EN 54-2-A1:2006 (parte centrale) ed EN 54-4-A2:2006 (sezione di alimentazione). La progettazione è stata realizzata nell'ambito di un sistema di gestione di qualità ISO 9001 che prevede l'applicazione di una serie di regole per il progetto e pianifica tutte le successive attività di collaudo e controllo necessarie per la produzione di tutti gli elementi che compongono le centrali in oggetto. Tutti i componenti degli apparati sono stati selezionati per gli scopi previsti, le loro caratteristiche sono assicurate quando le condizioni ambientali all'esterno dell'armadio contenitore corrispondono a quelle precisate per la classe 3K5 della EN 60721-3-3:1995. Utilizzo per interni: la centrale deve essere installata in posizione protetta dalle intemperie; negli ambienti di installazione non è richiesto il controllo della temperatura e dell'umidità.

STRUTTURA FISICA

Centrale di rilevazione incendio indirizzata, costituita da una struttura modulare composta da:

- Armadio metallico capace di contenere due batterie da 12V/12Ah.
- Scheda controller CPU che integra l'interfaccia utente composta dal display di visualizzazione e dalla tastiera di gestione e programmazione.
- Scheda di attestaggio su cui sono disposte le infrastrutture di collegamento di: Loop di rilevazione, Bus di Sistema, uscite e nodo ethernet.
- Alimentatore switching fly-back da 24V 5A (ALSW285PFC).

STRUTTURA LOGICA


300 Zone logiche di rilevazione liberamente specializzabili come Zone antincendio o tecnologiche. Gestione automatica della Zona di Default. 100 Zone logiche virtuali, liberamente composte, assoggettabili a Formule booleane di condizionamento funzionale del Sistema.



Centrale 2 Loop



_						
	Α	Area Led di segnalazione	В	Display	С	Area tasti di gestione
	D	Area tasti numerici				



F	Scheda CPU	L	Batterie 12V 12Ah	Р	Speaker interno
G	Scheda connessioni	М	Sonda NTC controllo temperatura batterie	Q	Porta USB
Н	Alimentatore ALSW285PFC	N	Fori per fissaggio a parete	R	Interfaccia seriale TTL
1	Collegamento di terra	0	Ingresso cavi		

LOOP DI RIVELAZIONE

Ogni Loop di rilevazione gestisce fino a 199 sensori e fino a 99 moduli. La programmazione dei dispositivi collegati sul LOOP è facilitata dalla funzione di auto-apprendimento. Velocità di interrogazione dei dispositivi con Loop a pieno carico minore di 1 sec. Per i dispositivi privilegiati è possibile programmare una frequenza di interrogazione più alta.

USCITE DI SEGNALAZIONE

La centrale dispone delle uscite di segnalazione obbligatorie dedicate: Allarme, Sirena, Guasto e Reset e di uscite di segnalazione supplementari liberamente programmabili: 3 uscite relè e 3 uscite open collectors.

CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

La centrale può essere programmata in modalità Locale, Master o Slave.

La modalità locale permette di realizzare un sistema semplice composto da una sola centrale.

Le modalità Master e Slave permettono di realizzare sistemi complessi composti da più centrali, in questi sistemi esiste una centrale Master a cui è possibile asservire fino a 15 centrali Slave.

GESTIONI AUTOMATIZZATE

Il Sistema esegue automaticamente funzioni asservite alla programmazione di: temporizzazioni di Sistema, calendario quadriennale, 32 fasce orarie, 200 formule booleane.



Centrale 2 Loop

INTERFACCIA UTENTE

Interfaccia utente polifunzionale composta da: display grafico a colori, 16 Led di segnalazione, tastiera estesa per la programmazione e gestione del Sistema, sintesi vocale con vocabolario personalizzabile.

Intensità delle segnalazioni acustiche programmabile, modalità d'avviso automaticamente contestualizzate agli eventi segnalati.

Il display grafico della centrale utilizza una chiara iconografia, le informazioni sono visualizzate in ordine gerarchico. L'uso dei colori e la dimensione variabile del Font grafico, evidenziano le notifiche in base alla loro rilevanza.

L'esposizione delle informazioni di allarme, strutturata su più livelli di dettaglio, consente una rapida classificazione e una chiara identificazione della provenienza dell'allarme, nei casi di evidente pericolosità i dati sono integrati dalla visualizzazione del piano di allarme programmato per l'evento.

LIVELLI DI ACCESSO

L'accesso alle funzioni di base e alla programmazione del Sistema è regolato da password che disciplinano i Livelli di accesso al Sistema. La centrale discrimina 4 Livelli di accesso. Il primo Livello di accesso non è subordinato a password, consente di tacitare l'allarme e di consultare le relative informazioni di dettaglio. I Livelli di accesso 2-Utente, 3-Installatore e 4-Costruttore, sono regolati da password e consentono di accedere, secondo le rispettive competenze, alle informazioni e programmazioni funzionali del Sistema.

NODO ETHERNET

La gestione telematica, della centrale è affidata al combinatore Ethernet integrato, standard 803.2 half/full duplex da 10Mbit a 100Mbit.

Il combinatore utilizza quattro canali di comunicazione dedicati a specifiche funzioni:

- Canale 1 LOCAL SERVER TECNOALARM
 Canale Server per la connessione alla centrale attraverso rete locale LAN).
- Canale 2 REMOTE SERVER TECNOALARM Canale Server per la connessione alla centrale attraverso rete geografica esterna WAN o VPN.
- Canale 3 TECNOSERVER TECNOALARM
 Canale Client per la gestione di 8 comunicatori, adibiti
 alla notica degli eventi funzionali del Sistema.
 Ogni comunicatore notifica gli eventi associati
 all'indirizzo IP programmato, la comunicazione
 viene eseguita utilizzando il protocollo associato al
 comunicatore.
- Canale 4 CALL BACK TECNOALARM
 Canale Client adibito alla comunicazioni di Call back e alla trasmissione del test ciclico Server

Tutti i canali di comunicazione supportano la Crittografia AES a 128bit.

Accesso ai canali Server regolamentato da White list. Funzione Test ciclico Server programmabile.

SOFTWARE DI GESTIONE

Il Sistema può essere gestito, in modo totale, localmente o da remoto, da moduli software che consentono la programmazione e la gestione attraverso collegamento telematico in rete locale LAN o geografica WAN.

FUNZIONAMENTO PRESIDIATO

La centrale può essere programmata per operare nella modalità di funzionamento "Sistema presidiato", questa funzione può essere utilizzata solo quando il Sistema antincendio è sotto il diretto controllo di personale autorizzato. L'attivazione e la disattivazione della modalità di funzionamento Sistema presidiato è subordinata al riconoscimento di una password di Livello 2

Il funzionamento Sistema presidiato può essere assoggettata ad una fascia oraria di funzionamento, in questo caso l'operatore può attivare la funzione, solo durante la fascia oraria programmata, al termine della fascia oraria, il funzionamento Sistema presidiato viene disattivato automaticamente.

Nella modalità di funzionamento Presidiato il Sistema ha una diversa modalità di segnalazione degli eventi di allarme

FUNZIONI RSC®

Le funzioni RSC® permettono di programmare, monitorare e telegestire il Sistema localmente o da postazione remota. Con le funzioni RSC® è possibile effettuare le sequenti attività:

- Controllo di coerenza hardware: il controllo analizza e registra i parametri di funzionamento ed i dati di identificazione hardware e software di tutti i dispositivi, i dati raccolti vengono correlati con i dati di programmazione del Sistema.
- Analisi parametrica: i dati registrati dalla funzione coerenza hardware vengono utilizzati come dati di confronto per le successive Analisi parametriche. Con questa analisi vengono rilevati e segnalati tutti gli eventuali scostamenti rispetto ai valori precedentemente registrati.
- Device monitor: la funzione permette di selezionare un singolo dispositivo del Sistema per effettuare su di esso un monitoraggio dinamico in tempo reale dei parametri di funzionamento tipici del dispositivo.

REPORT DI SISTEMA


Le funzioni RSC® permettono di redigere automaticamente una serie di file di rapporto che possono essere stampati o archiviati. I report sono di grande utilità, con essi è possibile documentare in forma inequivocabile i dati di seguito elencati:

- Report di Programmazione: trascrive tutti i dati di programmazione di tutti i dispositivi che compongono il Sistema.
- Report Coerenza hardware: raccoglie tutti i dati funzionali e di identificazione di tutti i dispositivi che compongono il Sistema.
- Report Analisi parametrica: raccoglie e confronta di volta in volta i dati funzionali dei dispositivi che compongono il Sistema, evidenziando gli scostamenti e le derive dei valori registrati e certificati nelle precedenti analisi parametriche.
- Report Log eventi: visualizza i dati degli eventi di Sistema memorizzati dalla centrale.
 Gli eventi possono essere filtrati per data e/o tipo evento.




Configurazione di sistema

	TFA2-596
DISPOSITIVI DI ESPANSIONE	16
LINEE DI RILEVAZIONE	2
SENSORI PER LINEA	199
SENSORI TOTALI	398 (199 x 2)
MODULI PER LINEA	99
MODULI TOTALI	198 (99 x 2)










Configurazione rete

	TFA2-596	TFA4-1192	MASSIMA ESPANDIBILITÀ DEL SISTEMA 16 CENTRALI IN RETE (TFA4-1192)	
DISPOSITIVI DI ESPANSIONE	16	16	256 (16 x 16)	
LINEE DI RILEVAZIONE	2	4	64 (4 x 16)	
SENSORI PER LINEA	199	199		
SENSORI TOTALI	398 (199 x 2)	796 (199 x 4)*	12736 (796 x 16)*	
MODULI PER LINEA	99	99		
MODULI TOTALI	198 (99 x 2)	396 (99 x 4)	6336 (396 x 16)	
ZONE	300	300	4800 (300 x 16)	
ZONE VIRTUALI	100	100	1600 (100 x 16)	

^{*} La normativa EN 54-2 consente di collegare, su una singola centrale, 512 dispositivi di rilevazione e/o punti di segnalazione manuale. Pertanto il numero massimo di punti di rilevazione gestibili da una rete di centrali Tecnofire è 8192 punti (512 punti per 16 centrali).







Il Sistema può essere composto da più centrali, fino ad un massimo di 16 unità indirizzate, collegate tra di loro in rete tramite BUS RS485 Fire-Bus supervisionato.


L'infrastruttura della rete di centrali può essere realizzata con cavi in rame o in fibra ottica.

La gerarchia di rete prevede una centrale Master (principale) e fino a 15 centrali Slave (asservite).

La centrale Master ha il completo controllo delle centrali Slave, tutte le informazioni e le segnalazioni generate dalle centrali Slave sono convogliate sulla centrale Master.

Il funzionamento delle Centrali in modalità rete è conforme alla vigente norma EN 54-13.

Restrizione normativa - La norma EN 54-2 capitolo 13.6 prevede che, in caso di guasto, non più di 512 punti di rivelazione d'incendio e/o punti di, segnalazione manuale e le loro funzioni obbligatorie siano influenzate. Di conseguenza per mantenere la rispondenza alla norma EN 54-2, su ogni centrale non è possibile montare più di 512 dispositivi di rivelazione e/o punti di segnalazione manuale. Pertanto il numero massimo di punti di rivelazione gestibili da una rete di centrali Tecnofire è 8192 punti (512 punti per 16 centrali).





TFA2-596 - Caratteristiche tecniche e funzioni

398	Rivelatori totale gestibile	
199	Rivelatori per Loop	
198	Moduli totale gestibile	Rivelatori
99	Moduli per Loop	Moduli Zone
300	Zone totale gestibile	
100	Zone virtuali	
2	Relè specializzati	
3	Relè programmabili	
3	Open Collector programmabili	
1	Uscita controllata per sirena	
1	Uscita Reset	
480 x 272 pixel	Display grafico TFT True Color	
Vocabolario personalizzabile	Sintesi vocale	
2 Loop	Loop di rivelazione	Dotazioni
1 - Master BUS	DLIC	di centrale
1 - Slave BUS	BUS seriale RS485	
8192	Capacità di memoria eventi	
4	Livelli di accesso	
10	Codici di accesso	Modi di gestione
Programmabile	Modalità impianto presidiato	
	Loop di rivolozione	Protocolli di
FIRE-SPEED	Loop di rivelazione	FIOLOCOLLIUI
FIRE-SPEED FIRE-BUS	BUS RS485	comunicazione
FIRE-BUS	BUS RS485	
FIRE-BUS Standard 803.2	BUS RS485 Interfaccia ethernet	
FIRE-BUS Standard 803.2	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore	
Standard 803.2 IP Local Server	BUS RS485 Interfaccia ethernet	
Standard 803.2 IP Local Server Remote Server	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore	comunicazione
Standard 803.2 IP Local Server Remote Server Tecnoserver Call back	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore	
Standard 803.2 IP Local Server Remote Server Tecnoserver Call back	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore Canali di comunicazione	comunicazione
Standard 803.2 IP Local Server Remote Server Tecnoserver Call back 8	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore Canali di comunicazione Comunicatori	comunicazione
Standard 803.2 IP Local Server Remote Server Tecnoserver Call back 8 16 (2 per comunicatore)	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore Canali di comunicazione Comunicatori Indirizzi IP Eventi trasmissibili Protocolli di	comunicazione
Standard 803.2 IP Local Server Remote Server Tecnoserver Call back 8 (2 per comunicatore) 15 (categorie)	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore Canali di comunicazione Comunicatori Indirizzi IP Eventi trasmissibili	comunicazione
Standard 803.2 IP Local Server Remote Server Tecnoserver Call back 8 (2 per comunicatore) 15 (categorie)	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore Canali di comunicazione Comunicatori Indirizzi IP Eventi trasmissibili Protocolli di comunicazione	comunicazione
Standard 803.2 IP Local Server Remote Server Tecnoserver Call back 8 (2 per comunicatore) 15 (categorie) 5 AES 128 bit	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore Canali di comunicazione Comunicatori Indirizzi IP Eventi trasmissibili Protocolli di comunicazione Criptografia	comunicazione
Standard 803.2 IP Local Server Remote Server Tecnoserver Call back 8 (2 per comunicatore) 15 (categorie) AES 128 bit 64 elementi	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore Canali di comunicazione Comunicatori Indirizzi IP Eventi trasmissibili Protocolli di comunicazione Criptografia Coda eventi	comunicazione
Standard 803.2 IP Local Server Remote Server Tecnoserver Call back 8 (2 per comunicatore) 15 (categorie) 5 AES 128 bit 64 elementi	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore Canali di comunicazione Comunicatori Indirizzi IP Eventi trasmissibili Protocolli di comunicazione Criptografia Coda eventi Formule	Nodo IP Gestioni
Standard 803.2 IP Local Server Remote Server Tecnoserver Call back 8 (2 per comunicatore) 15 (categorie) AES 128 bit 64 elementi 200 100	BUS RS485 Interfaccia ethernet Vettore Canali di comunicazione Comunicatori Indirizzi IP Eventi trasmissibili Protocolli di comunicazione Criptografia Coda eventi Formule Piani di allarme	Nodo IP

che tecniche e funzioni					
Espandibilità sistema	Dispositivi di	Ripetitore di centrale			
	espansione Collegamento BUS	Ripetitore sinottico			
	RS485	Combinatore telefonico			
	Massimo 16 unità	Interfaccia di comunicazione			
	Rete di centrali Collegamento BUS	1 Centrale Master			
	RS485	15 Centrali Slave			
	Stampante seriale	Gestione			
	Consumo CPU	200mA @ 24V dc			
	Uscite elettriche	Max. 50mA			
Caratteristiche	Tensione alimentazione Loop				
elettriche	Tensione alimentazione BUS RS485	20V27,6V DC			
	Tensione di alimentazione Sirene				
	Alimentatore modulare	Tipo A (switching flyback)			
	Tensione di alimentazione	230V AC +10 -15% 50Hz			
	Corrente massima assorbita	700mA ac			
Alimentatore	Valori nominali	5A @ 27,6V dc			
	Corrente massima erogabile	I max. 5A			
	Ripple max	≤150mV pp			
	Protezione di rete	Fusibile T-1,6A			
	Classe di infiammabilità	V-2 o superiore			
Batteria	Tensione di sgancio	Per Vbat <17,6V			
	Tempo di ricarica (2 x 12V/12Ah)	100% in 24 ore			
	Classe ambientale	3K5 EN 60721-3-3:1995			
Caratteristiche fisiche	Temperatura operativa	+5° C +40° C			
	Umidità relativa	10%93% (in assenza di condensa)			
	Alloggiamento batteria	2 x 12V/12Ah			
	Grado di protezione	IP30			
	Contenitore	Alluminio - Lamiera			
	Dimensioni (L x A x P)	441 x 347 x 149mm			
	Peso (senza batteria)	6,2Kg			
Conformità	Centrale	EN 54-2: 1997+A1: 2006			
	Alimentatore	EN 54-4: 1997+A2: 2006			
	Certificato di omologazione	0051-CPR-0389			
	Anno di marcatura CE	14			
	Dichiarazione di prestazione numero	003_TFA2-596			
	Organismo di certificazione	IMQ			

N.B. Le dichiarazioni di conformità e di prestazione sono disponibili sul sito www.tecnofiredetection.com







